

**Herzlichen Glückwunsch  
zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse, unter Verwendung hochwertiger Materialien, hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



[www.sensuna.de/rollomontage/basisrollo-wandmontage-metalltraeger.php](http://www.sensuna.de/rollomontage/basisrollo-wandmontage-metalltraeger.php)

Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.




Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.


**Packungsinhalt:**




1x Rollo mit Motor




2x Rolloträger mit  
1x Montageadapter



2x Abdeckkappe



2x Kunststoffblende




2x Klemmträger

inkl. je 2x Vierkantmuttern  
und Schrauben




1x Inbusschlüssel

## ① Rolloträger montieren




- a) Den Montageadapter in den Rolloträger einsetzen und dabei hörbar einrasten lassen. Den Rolloträger auf der Vorderseite des Klemmträgers in Position bringen (oben bündig).
- b) Die Klemmträger vorbereiten: Für jede Schraube eine Vierkantmutter passend zu den Löchern im Rolloträger in die Aussparungen auf der Rückseite des Klemmträgers einsetzen.


⚠ Achten Sie hierbei besonders auf den richtigen Winkel der Vierkantschraube, sodass diese nicht verrutschen kann.



- c) Mit den Abdeckkappen die Schrauben am Rolloträger bedecken.




## ② Klemmträger und Rolloträger am Rollo befestigen




Das Rollo auf die Rolloträger aufschieben. Dabei darauf achten, dass an den Montageprofilen die Aufschrift "metal" zu den Klemmträgern zeigt.

## ③ Rollo am Fensterflügel einhängen



- a) Das Rollo am Fensterrahmen einhängen und wie gewünscht ausrichten. Auf hervorstehende Hindernisse (Fenstergriff) achten.
- b) Mit dem Inbusschlüssel die Stellschrauben an den Klemmträgern handfest anziehen, um das Rollo zu fixieren.


## ③ Aufladen, um den Motor zu starten




Vor dem ersten Start aufladen. (siehe Schritt 4)

Eine grüne LED blinkt. Motor kann während des Ladens verwendet werden.


#### ④ Wiederaufladbare Batterie



Rotes Blinken während des Betriebs: Batterie aufladen





Grünes Blinken: Batterie lädt




Konstant grünes Aufleuchten: Batterie ist aufgeladen

#### ⑤ Untere Grenze bestimmen




a) Ziehen und halten Sie die Kette, bis das Rollo die gewünschte untere Grenze erreicht hat. Wenn sich das Rollo in die entgegengesetzte Richtung bewegt, lassen Sie die Kette los, dann ziehen und halten Sie sie erneut.

b) Justieren, bis die gewünschte untere Grenze erreicht ist.





STOPP




c) Zum Einspeichern der Position Knopf gedrückt halten, bis sich das Rollo nach oben und unten bewegt.

#### ⑥ Obere Grenze bestimmen




a) Ziehen und halten Sie die Kette, bis das Rollo die gewünschte obere Grenze erreicht hat. Wenn sich das Rollo in die entgegengesetzte Richtung bewegt, lassen Sie die Kette los, dann ziehen und halten Sie sie erneut

b) Justieren, bis die gewünschte obere Grenze erreicht ist.




STOPP




c) Zum Einspeichern der Position Knopf gedrückt halten, bis sich das Rollo nach oben und unten bewegt.

### ⑦ Bedienung des Rollos




Kurz an der Kette ziehen, um das Rollo zu starten oder zustoppen


### ⑧ Optional: Gewünschte Position einstellen



Kurz an der Kette ziehen, um das Rollo zu starten oder zustoppen




Ziehen und halten Sie die Kette für ca. 7 Sekunden, bis sich das Rollo nach oben und unten bewegt




Stellen Sie eine beliebige Position ein, die nicht der gespeicherten gewünschten Position entspricht.

### ⑨ Gewünschte Position einnehmen




Ziehen und halten Sie die Kette für 5 Sekunden. Das Rollo nimmt die gewünschte Position ein.

### ⑩ Gewünschte Position löschen



Die eingespeicherte gewünschte Position kann nur gelöscht werden, wenn das Rollo sich in dieser Position befindet. Ziehen und halten Sie die Kette für ca. 7 Sekunden, bis sich das Rollo nach oben und unten bewegt. Gehen Sie zu Schritt 8, um eine neue, andere Position einzuspeichern.

## ⑪ Ober- und Untergrenze löschen



*Halten Sie den Knopf für ca. 10 Sekunden gedrückt.  
Nach 5 Sekunden wird sich das Rollo nach oben und  
unten bewegen. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis sich  
das Rollo erneut nach oben und unten bewegt.  
Wiederholen Sie die Schritte 6 c) - 8, um eine neue  
Ober- und Untergrenze zu bestimmen.*