

**Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse, unter Verwendung hochwertiger Materialien, hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



www.sensuna.de/rollomontage/traegerprofil-wandmontage.php


Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.




Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.


Packungsinhalt:



1x Trägerprofilrollo



2x Montageclip



1x Kettenhalter



Wichtiger Hinweis zur Kindersicherheit

Bitte lesen Sie den nachfolgenden Hinweis vor der Montage


Herabhängende Bedienketten zum Betätigen des Produkts können besonders für Kleinkinder eine Gefahr darstellen.

Um Unfälle zu vermeiden und das Verfangen und Strangulieren in der Bedienkette auszuschließen, halten Sie diese stets außer Reichweite von Kindern.

Nutzen Sie dazu auch den beigelegten Kettenhalter.




① Position ermitteln und ausmessen




Position der Montageclips festlegen & anzeichnen

Rollobreite




Achten Sie insbesondere bei der Nischenmontage darauf, dass sich das Fenster nach der Montage noch problemlos öffnen lässt.




② Das Rollo montieren

a) Die Montageclips an den markierten Stellen mit Schrauben und Dübeln an der Wand/Decke bzw. in der Nische befestigen.




b) Die Nut am unteren Rand des Trägerprofils über die Feder am Montageclip schieben.

c) Mit einer leichten Kippbewegung das Rollo gegen den Montageclip schieben.



d) Trägerprofil in Montageclips hörbar einrasten lassen.



③ Kettenhalter anbringen

a) Die Bedienkette soll gerade und leicht gespannt durch den Kettenhalter laufen.

b) Befestigung mit einer kurzen und einer längeren Schraube.

